(AQ-S20)

●保護者の方と一緒に お読みください。

計 日月

クアビーズアート☆は 食べ物ではありません。 首にいれないで ください。



ビーズの営∝は生麓ロットにより、多歩 異なる場合がありますがご了承ください。

ビーズには「苦味」がついています

- ズには小さなお字様の誤飲を防ぐ 自的で「苦味」をつけてあります。 ●遊んだ後は、苦味成分が手に付着して
- いる場合がありますのでせっけんなどで しっかりと手を洗ってください。 ※苦味の成分は健康に影響のない成分
- (デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

9ビーズケース

フタ・・・・1個

①ボールチェーン

きみどり・・・約125値

•••2個















のイラストシート







みずいろ・・・約125値 きいろ・・・・・約125個 オレンジ・・・約125個

あか・・・・・・約125個 ちゃいろ・・・約125個 しろ・・・・・・約125個 ※ビーズは、イラストシートのデザインを 1つずつ作るのに必要な量となっています

対象年齡6才以上

❸水そう・・・1個

⑤シートテーブル

· • • 1値

Epoch

I E CONTRO

⚠ 耳に入れる事故に注意

●ビーズを絶対に耳に入れないで ください。万一、耳に入れた 場合には直ちに医師に相談 してください。

エボック社では製品の成分等、その安全性につきましては万全な品質管理体制を敷いておりますが、お子様がビーズを誤って耳に入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分ご注意ください。万一の場合は、無理に取ろうとせずに、必ず専門の医師に相談していただくとともに、私どものお客様サービスセンター(Tel.029-862-5789)までご連絡ください。また、私どものホームページでも情報を提供いたしております。

●保護者の方とご緒にお読みください。

- ●説明書は、なくさないように保管して
- ●水を使うので、ぬれてもよい場所で遊 んでください。
- ●汚れてもよい旅装で遊んでください。 ●ぬれている場所や、ぬれた手で遊ばな
- いでくたる。

△ 注意(ちゅうい)

保護者の芳へがずお読み下さい。

●保護者のもとで遊ばせてください。 ●小さな部品、小さな球があります。「この中には絶対に 入れないでください。窒息などの危険があります。

- ●誤飲の危険がありますので、3歳未満のお主様に は絶対に与えないでください。また3歳未満のお 子様と一緒に遊ばないように注意してください。 ●ボールチェーンは損などに巻き付けたりしな
- いでください。血が通わなくなり危険です。 ●ボールチェーンによる事故の危険があります ので、1.5歳未満のお子様には絶対に与えない
- でください。

 ・思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを茸、鼻首などに入れないように注意してください。
 方・、、算、鼻、首などに入ってしまった場合は無理に取るうとせずに、医師に相談してください。
- ●ビーズをさわった手で首をこすったりしないでください。●体質によって手荒れなどが生ずる場合があります。

皮膚に異常を感じた時は使用を

中止し医師に相談してください。 atachola

くおにいればしてうださい。 Tラスチック袋は梱包材ですので開封、取り外

し後にはすぐに捨ててください。 ビーズや作品は旨の年には絶対に入れないでく

ださい。方一、飲み込んだ場合は、大量の水を飲ませ、医師に相談してください。 ●水を使用しますので、電化製品の近くなどで遊

●水を使用しますので、電12※四いは、なこことばないでください。
●ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や脱に付いた時は、氷で洗い洗してください。
●アクアタッチテーブル組笠部券のすき間やアクアビーズアートペンの先端に指や變の毛をはさまないように注意してください。
●製品や付属品は使用自的以外の事には使用しないでください。

いでください。 ●遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお字 様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 使用よりでは、変形の原因になりますので、アクアタッチテーブルの各部品や、アクアビーズアートペン、出来上がった作品には無理な力を加えないでください。
 ビーズは内蔵のビーズトレイ」の上で使用してください。
 傾斜の無い平らな所に置いて遊んでください。
- ●ビーズケースを開けるときはビーズがこぼれないように注意してください。 《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に
- 注意してください》
 ●ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注意してください。色が付着して落ちにく

- の注意 くなる場合があります。 ●遊んだ後は、タオルなどで十分に抗き取ってください。 ●ビーズの変形の原因になりますので、ビーズを氷に濡らさないように、十分注意してください。 ●高温・多温の場所での使
- 同価である。 同価では行わないでください。 ●ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は直射日光を避け、できる腹り日の当たらない場所に保管してください。
- ●濡れた手でビーズをさわらないでください。 ●汚れても良い箙装で遊んでください。

一お客様へ この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。品質には 方金を開しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。 〒300-4193 茨城県土浦市販売(3647-5 (株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789 (電話番号は関連いのないよう、よく様かめてからおかけください。) [電話受付時間]月~金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時~12時、13時~17時

発売元 **EPOCH**

東京都台東区駒形2-2-2

@EPOCH CO.,LTD.

MADE IN CHINA

ビーズをビーズケースに入れます


1つの仕切りに

1袋ずつ入れてください。 バラ




アクアビーズアートペンの使い方

 アクアビーズアートペンで ビーズをおすようにして、 ビーズをペンの発に入れます。




② ビーズをおきたいところで ボタンをおします。



じゅんび

アクアタッチテーブルの組立かた

一本体に永そう、永入れをセットします。




※様にトレイホルダーをセットします。






イラストシートのビーズとトレイの **売の位置が合っていないときは** 一度ホルダーからトレイをはずして さかさまにしてセットします。















② 水入れに水を入れます。



※水の量が多すぎたり 水はこの壁の **炎なすぎたりすると** 高さまで ビーズがしっかりと 入れてね。 くっつかなくなる 場合があります。


③ 水入れを氷そうにセットします。



② 水入れのつまみをゆっくりクルッと まわして水を水そうに入れます。



⑤ 約30秒そのままでまちます。



⑤ トレイホルダーの左右のつまみを 同時に持ち上げてビーズトレイを 起こして立たせます。



本体の後ろ にも立てて おけます。 ※トレイホルダーから はずしてから使ってね。

※トレイを立てておくと、よぶんな氷が下に落ちて 草くかわくよ!(1時間以上はさわらないでください) ⑦ 水がかわいたら、ビーズトレイから そっとはずしてできあがり!


※作った作品は芥にぬらさないで ください。




すきな作品にボールチェーンパーツを つけて完成させよう

※つぎの作品を作る前に、本体とトレイを かわかしてください。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 あそびおわったら




ついたら、手をよく 洗ってください。



アクアビーズアートをきれいに作るために

水がかわいたら作った作品をうらがえして、 _{年らなおもし} 作品の上に平らなおもしをのせます。 きれいでまっすぐな作品になります。 ※部品をかさねる前に至らにしましょう。





ビーズトレイを立ち上げたあと、とりつけたい ところに図のようにボールチェーンパーツを のせてかわかします。





とりつけたボールチェーンパーツの穴に ボールチェーンを通して完成!





良い例

別売りの「ビーズをならべるためのトレイ」も使うことができます

◎下図の自節に注意しながらトレイホルダーに セットします。 スライドして

別売りトレイを 使う場合は茶を 入れてください。

この壁の篙さまで

作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。 手にくっついたり、こわれたりしてしまうよ。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光を さけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。